

Disques Twister™ - Rouge

Avantages



Meilleurs résultats



Economies financières



Economies d'énergie



Sécurité



Clients satisfaits



Description

Twister est une méthode révolutionnaire dans l'entretien quotidien de tous types de sol. Avec des milliards de diamants microscopiques, les disques Twister nettoient et lustrent votre sol en même temps sans ajout de produits chimiques. C'est la solution facile, rentable et écologique pour les professionnels du nettoyage, permettant d'obtenir des résultats étonnants à chaque utilisation.

Il est recommandé d'utiliser le disque Twister rouge pour un nettoyage profond et la remise en état de tous types de sols. La durée de vie du disque rouge est de 10 000m² dans des conditions optimales.

Pour plus d'informations, consultez le guide de sélection des disques Twister.

Mode d'emploi

- Choisissez le disque Twister approprié pour le meilleur résultat de nettoyage possible
- Montez le disque Twister sur n'importe quelle machine, le côté coloré face au sol
- Versez uniquement de l'eau (sans produit chimique) dans la machine
- Nettoyez et lustrez
- Après utilisation, rincez le disque Twister
- Si le disque est complètement décoloré, changez-le

À savoir: le côté coloré du disque est celui où sont imprégnés les diamants. Ainsi la couleur sert d'indicateur d'usure.



Disques Twister™ - Rouge

Description	Tailles	Conditionnement	Référence
Twister Pad 4" Red 2pc W1	4"	2pc	800226
Twister Pad 5" Red 2pc W1	5"	2pc	7521179
Twister Pad 6" Red 2pc W1	6"	2pc	7521183
Twister Pad 6 3/4" Red 2pc W1	6 3/4"	2pc	212943
Twister Pad 8" Red 2pc W1	8"	2pc	7521069
Twister Pad 8.5" Red 2pc W1	8.5"	2pc	213068
Twister Pad 9" Red 2pc W1	9"	2pc	7521188
Twister Pad 10" Red 2pc W1	10"	2pc	7521190
Twister Pad 11" Red 2pc W1	11"	2pc	5871003
Twister Pad 12" Red 2pc W1	12"	2pc	5871007
Twister Pad 13" Red 2pc W1	13"	2pc	5871011
Twister Pad 14" Red 2pc W1	14"	2pc	5871015
Twister Pad 15" Red 2pc W1	15"	2pc	7521192
Twister Pad 16" Red 2pc W1	16"	2pc	5871022
Twister Pad 17" Red 2pc W1	17"	2pc	5871026
Twister Pad 18" Red 2pc W1	18"	2pc	7521193
Twister Pad 19" Red 2pc W1	19"	2pc	7521197
Twister Pad 20" Red 2pc W1	20"	2pc	5871034
Twister Pad 21" Red 2pc W1	21"	2pc	7521201
Twister Pad 22" Red 2pc W1	22"	2pc	7521221
Twister Pad 24" Red 2pc W1	24"	2pc	7521225
Twister Pad 27" Red 2pc W1	27"	2pc	7521229
Twister Pad 28" Red 2pc W1	28"	2pc	7521233
Twister Pad 14x20" Red 2pc W1	14x20"	2pc	211988
Twister Pad 14x22" Red 2pc W1	12x22"	2pc	800458
Twister Pad 14x24" Red 2pc W1	14x24"	2pc	213184
Twister Pad 14x28" Red 2pc W1	14x28"	2pc	211992
Twister Pad 14x32" Red 2pc W1	14x32"	2pc	211997
Twister S-Pad Red 2pc W1	S-Pad	2pc	7521235
Twister Hand Pad Red 2pc W1	250x110x27cm	2pc	5871042