

TASKI® Disque Americo Marron

Décapage humide /à sec

Features

Les disques abrasifs TASKI Americo fournissent des performances durables pour toutes les applications liées à l'entretien des sols, du nettoyage au décapage en passant par le lustrage.

Ces disques ont été spécialement développés pour vous apporter une qualité à la hauteur des plus hautes exigences du marché, alliant efficacité et grande durée de vie. Ils sont par ailleurs à 100% constitués de matériaux recyclés, soutenant ainsi votre approche du développement durable.

Les particules minérales abrasives ne sont pas seulement appliquées à la surface des disques TASKI Americo : elles sont uniformément réparties sur toute leur structure, ce qui permet de conserver des performances remarquables sur une très longue durée.

Nos différents disques de couleurs sont tous conçus pour offrir l'exacte abrasivité nécessaire aux tâches pour lesquelles ils sont prévus, ni plus, ni moins. C'est la garantie d'un résultat optimal, laissant vos sols propres sans les abimer.

Gamme de disques disponibles :

- Disque TASKI Americo Dominator
- Disque TASKI Americo Noir
- Disque TASKI Americo Marron
- Disque TASKI Americo Vert
- Disque TASKI Americo Rouge
- Disque TASKI Americo Blanc
- Disque TASKI Americo Remover

Avantages

- Efficacité et durée de vie supérieures
- Large choix de tailles et de couleurs
- Durable – Matériaux 100% recyclés

Bénéfices

- Excellents résultats
- Performance préservée sur le long terme
- Simplicité d'implémentation

Application

Les disques TASKI Americo Marrons sont utilisés pour le décapage humide ou à sec des sols. Ils éliminent rapidement les couches de cire, protection, et salissure. Les disques TASKI Americo Marrons peuvent être utilisés à une vitesse maximum de 350 tours/min.



TASKI® Disque Americo Marron

Utilisation

Le disque est utilisé en combinaison avec une solution décapante pour retirer les couches de protections abimées ou souillées.

- Fixer le disque sous le plateau entraîneur de la machine
- Remplir le réservoir de la machine avec la solution nettoyante
- Une fois la machine préparée, procéder au décapage du sol
- Récupérer la solution à l'aide d'un aspirateur à eau, d'une frange ou d'une autolaveuse

Entretien

- Après utilisation, retirer le disque du plateau entraîneur
- Rincer le disque à l'eau claire ou le laisser tremper dans un peu de solution décapante diluée – ne pas laisser sécher le pad avant de le rincer
- Rincer le disque à l'eau claire et le laisser sécher

Données techniques

Durabilité (m ²) :	10 000	Grammage (g/m ²) :	1 661
Vitesse maximum d'utilisation (tours/min) :	350	Abrasivité (test de Schiefer) :	2,2
Épaisseur (mm) :	26	Composition :	100% PET recyclé

Description	Taille (mm)	Nombre de pièces par carton	Référence
Disque TASKI Americo Marron	255	5	7523065
Disque TASKI Americo Marron	280	5	5959659
Disque TASKI Americo Marron	305	5	5959667
Disque TASKI Americo Marron	330	5	7523066
Disque TASKI Americo Marron	355	5	5959675
Disque TASKI Americo Marron	380	5	7523067
Disque TASKI Americo Marron	405	5	5959683
Disque TASKI Americo Marron	430	5	5959691
Disque TASKI Americo Marron	455	5	5959704
Disque TASKI Americo Marron	480	5	7523068
Disque TASKI Americo Marron	510	5	5959712
Disque TASKI Americo Marron	530	5	7523069
Disque TASKI Americo Marron	610	5	7523070
Disque TASKI Americo Marron	685	5	7523071
Disque TASKI Americo Marron	S-Pad (pour TASKI swingo XP)	10	7523072

Rappel de sécurité

S'assurer que les disques ne sont pas utilisés sur des surfaces sensibles. Ne pas laver les disques en machine.