

Pastilles de nettoyage pour circuit à lait

Description

Suma Café MilkClean Tabs sont spécifiquement conçues pour une utilisation sur les circuits à lait et les pièces de machines à café et à espresso. Une fois dissoutes dans l'eau, les pastilles Suma Café MilkClean permettent d'enlever facilement les résidus de lait et dépôts calcaire dans les buses et les tubes où passe la vapeur. Cette solution peut être utilisée sur les moussers à lait automatique, les buses à vapeur manuelles, les machines à espresso automatiques traditionnelles et les pots à lait. Les pastilles sont simples à utiliser et pratiques à stocker.

Bénéfices

- Elimine les accumulations de protéines de lait.
- Contient un tensioactif pour un confort de nettoyage accru.
- Dissolution rapide de pastilles dans l'eau chaude ou froide.
- Format tablette pour plus de simplicité, de sécurité, et d'efficacité.

Mode d'emploi

Pour une utilisation sur mousser à lait automatique:

1. Doser une pastille pour 1 litre d'eau.
2. Insérer le tube d'aspiration dans la solution.
3. Faire passer toute la solution à travers le mousser.
4. Répéter le processus ci-dessus avec de l'eau froide propre pour un rinçage efficace.

Pour une utilisation sur les buses à vapeur et les autres matériels liés au lait:

1. Doser une pastille pour 1 litre d'eau.
2. Faire tremper les parties amovibles ou la buse à vapeur pendant 15 à 30 minutes dans la solution.
3. Rincer tous les composants.



The Diversey logo features the brand name in white serif font on a blue oval background, with a stylized leaf icon to the right.

Diversey™



Café MilkClean Tabs

C3.2

Données techniques

Aspect: solide blanc

Valeur pH (10 g/L): 2,0-2,5

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Stocker dans son emballage d'origine. Éviter les températures extrêmes et conserver à l'abri des rayons du soleil.

Uniquement pour usage professionnel.

Compatibilité du produit

Dans les conditions d'utilisation recommandées, les pastilles Suma Café MilkClean Tabs conviennent à une utilisation sur les matériaux les plus fréquemment rencontrés dans les machines à café et les distributeurs de boissons chaudes. Ne pas utiliser sur l'aluminium.

Certifications

Cet article est certifié casher, halal et NSF.

Conditionnements disponibles

Code article Conditionnement

7522729 2x40pc